Sfogliamento

Distacco spontaneo totale o parziale del film di un prodotto verniciante dal supporto o da una pellicola sottostante in forma di foglie o squame dovuto alla perdita di aderenza

Cause

Cause	soluzione
Scarsa pulizia del supporto	Pulire accuratamente il supporto
Indurimento del film di vernice non ancora completato	Attendere, prima di verificare l'aderenza, il completo indurimento del film applicato
Prodotto non idoneo a garantire l'aderenza al supporto	Utilizzare prodotti appositamente formulati per aderire al supporto
Eccessivo invecchiamento della mano sottostante	Carteggiare la mano sottostante prima della sovraverniciatura
Applicazione della mano sovrastante in quantità insufficiente ed estremamente "secca"	Aumentare la quantità di prodotto applicato abbassando la pressione dell'aria
Mano sottostante additivata	Accertarsi che la mano sottostante non contenga additivi di superficie che possano inibire l'aderenza (siliconi)
Ciclo non idoneo	Contattare il fornitore per adottare un ciclo idoneo