

# Assorbimento

Il fondo o il supporto assorbono il prodotto verniciante con conseguente decadimento della brillantezza del prodotto finito

## Cause

Intervallo di sovraverniciatura troppo breve

soluzione

Attendere maggior tempo tra la mano di fondo e quella di finitura

Quantità applicate non idonee

soluzione

Attendere maggior tempo tra la mano di fondo e quella di finitura

Applicare una maggior quantità di smalto (possibilmente in più passate intervallate)